



小次郎くん トイレ清掃セット

ツヤ復元コート剤付き



尿石は必ず除去!
洗剤は不要! 水をかけるだけ!
コート剤で新品のツヤを復元!

製品名	品番	セット入数	使用箇所			
			トイレ尿石	陶器洗面汚れ	樹脂洗面汚れ	金具水あか
陶器用超ハードφ75	CAD-AGWA2-000092A	1	○			
陶器用ハードφ75	CAD-AGWA2-000091A	1	○			
陶器用標準φ75	CAD-ASHJ1-000095A	1		○		
樹脂用#1φ75	CAD-AUV2-000097A	1		○	○	○
抗菌ナイロンたわし	BFS-UFCS-000225A	1				○
小次郎くん	SMP-A211A-001247A	1	届きにくい箇所への清掃に便利な延長コード			
クリーナーパッドφ50	SMP-CLEAN-001546A	1	インパクトドライバーをクリーナーにする専用ツール			
中間スポンジパッドφ75	SMP-SPONG-001547A	1	局面になじみキズをつけないクッションパッド			
ツヤ復元コート (100ml缶)	非売品*	1	※単品をご注文の際は 1缶になります			
小分けカップ	非売品	2	コート剤を小分けする容器			
メラミンスポンジ	非売品	2	コート剤を塗布する為のメラミンスポンジ			

単品のご注文は販売店様へお問い合わせください。

研磨力	製品	対象物	Before	After
<div style="text-align: center;"> <p>強</p> <p>弱</p> </div>	陶器用超ハードφ75 	きつい尿石		
	陶器用ハードφ75 	尿石		
	陶器用標準φ75 	陶器洗面の黒ずみ		
	樹脂用#1φ75 	樹脂洗面の汚れ		
	抗菌ナイロンたわし 	水栓金具水あか		

使用する製品に迷う場合は、研磨力の弱い製品から順に対象物の目立たない箇所を試してから施工してください。

●小次郎くん使用例

小次郎くん

クリーナーパッドφ50

中間スポンジパッドφ75

●コート剤乾燥時間

温度	使用可	日常清掃可
20℃以上	40分	1日
19℃～10℃	2時間	2日
9℃～5℃	3.5時間	3日

- ・コート剤は小分けカップに分け、メラミンスポンジに染み込ませてコーティングしてください。
- ・使用後のメラミンスポンジは破棄してください。
- ・5℃以下では施工しないようにしてください。(コート剤が乾燥しません)

Flexmind
RESIBON
日本レチボン株式会社

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-22-10
www.resibon.co.jp

東京 TEL 045-944-5934 大阪 TEL 06-6538-0275
 北関東 TEL 045-944-5934 姫路 TEL 079-287-8830
 新潟 TEL 025-278-8407 福岡 TEL 092-483-1491
 名古屋 TEL 0561-34-2108

詳しい施工手順は
こちら!



お取扱店